



NAVODILO ZA POLAGANJE VLIES TAPET

1. KONTROLA IZDELAVNIH ŠTEVILK

Vse rollice enega vzorca morajo imeti enako izdelavno številko, oznake na rolicah so v pomoč pri nakupu in jih navedite v primeru reklamacije. Tapete pred tapeciranjem prekontrolirajte na morebitne vidne napake.

V slučaju reklamacije, tapet ne polagajte, ker stroškov tapeciranja ne priznavamo!

2. MERJENJE IN REZANJE TAPETE

Z ozirom na nastavitev vzorca in višino stropa odmerimo z metrom potrebno dolžino tapete, ter dodamo še 2-3 cm za obrezovanje na steni. Tapeto odrežemo pod pravim kotom, s škarjami ali nožem.

3. LEPLJENJE

Najprej pripravimo lepilo VETA Spezial (glej navodila za pripravo na zavitku), ter ga enakomerno nanesemo s čopičem direktno na steno. Lepilo nanesem v primerni količini, enostaven test glede ustreznosti nanosa lepila je da lahko s prstom rišemo po steni (v nanosu lepila se pozna sled prsta).

Pri polaganju tapet vedno upoštevajte priložena navodila proizvajalca!

4. DOLOČANJE NAVPIČNICE

Navpičnico določamo pri vsaki steni, kajti stene so le redko popolnoma navpične

5. LEPLJENJE TAPETE NA STENO

Tapetno rolo vzamemo v roko in začnemo rolo odvijati in lepiti suho tapeto od vrha stene proti tlor. S ščetko popolnoma iztisnemo zrak izpod vsega traku tapete. Trakove tapet polagamo enega ob drugem stikoma, tako da so stiki čim manj vidni. Pri tapetah z vzorcem (oznaka na hrbtni strani tapete → | ←) pazimo na ujemanje vzorca. Prvi trak tapete zalepimo cca. 40-45 cm od kota stene in potem nadaljujemo polaganje.

Pri lepljenju tapet ne priporočamo valjčkanja stikov.



6. OBREZOVANJE IN SUŠENJE TAPET

Tapeto obrežemo na steni s škarjami, olfa nožem ali nožem za rezanje tapet.

Po končanem tapeciranju tapeto obrišemo na stikih z vlažno gobico in jo pustimo sušiti pri sobni temperaturi (16-20°C). Prav tako obrišemo takoj po končanem tapeciranju z mokro gobico vse sledove lepila na stenah in stropu.

Tapete ne smemo sušiti na prepihu ali z grelnimi napravami, sicer pride do odpiranja stikov.